



KONEEN KÄYTTÖNOTTO

1. Irrota latausjohto seinästä ja aseta se pidikkeeseen **1**.
2. Täytä puhtasvesisäiliö täyttöaukosta **2**. Tarkkaile säiliön täyttymistä letkusta **3**.
3. Kytke koneeseen virta kytkimestä **4**.
4. Laske imusuulake **10** alas vivusta **5**.
5. Laske harjakotelo alas polkimella **6**.
6. Vedä käynnistyskahva **7** kiinni työntökahvaan. Harjamoottori ja imumoottori käynnistyy.
7. Lähte liikkeelle ja säädä veden määrää tarvittaessa vivusta **8**.

HUOM! Varmista, että koneeseen on kiinnitetty harja tai vetoalusta!!!

Konetta saa käyttää ainoastaan koulutettu henkilö!

Irtolika heikentää pesutulosta, lakaise lattia ennen pesua!

Käytä vain matalavaahtoista konemenetelmiin soveltuvaa pesuainetta!

Tutustu huolellisesti koneen käyttöohjeisiin!



KÄYTÖN JÄLKEINEN HUOLTO:

Jokaisen käyttökerran jälkeen:

- Tyhjännä puhdasvesisäiliö kiertämällä puhdasvesisuodattimen kansi **13** auki. Tarkista ja tarvittaessa puhdista puhdasvesisuodatin.
- Tyhjännä likavesisäiliö letkusta **9** ja huuhtele likavesisäiliö sisältä **12**. Puhdista kansi ja kannen tiiviste **14**.
- Tarkista ja tarvittaessa puhdista imusuodatin / uimuri **11**.
- Irrota imuletku **18** ja huuhtele se.
- Irrota imusuulake **10** ja puhdista se.
- Irrota harja / vetoalusta pitämällä nappia **16** pohjassa ja puhdista se. Tarkasta laikan / harjan kuluneisuus.
- Kytke kone lataukseen ja tarkasta latauslaitteen toimintavalot

Viikoittain / tarvittaessa:

- Puhdista harjakotelo / harjakotelon roiskekumi
- Puhdista kone ulkoisesti
- Rasvaa likaveden poistoletkun korkin tiiviste
- Tarkista imusuuttimen kumit ja tarvittaessa Käännä tai vaihda ne.

Mikäli kone ei ime:

- imusuodattimessa **11**, imuletkussa **18** tai imusuulakkeessa **10** on tukos.
- Likaveden tyhjennysletkun **9** korkki on auki.
- Likavesisäiliön kansi on auki

Sammuta koneesta virta ennen huoltotoimenpiteitä!

Lukemalla QR-koodin pääset koneen käyttöohjeisiin.
Tutustu niihin huolella!

