



## KONEEN KÄYTTÖNOTTO

1. Sammuta latauslaitteesta virta. Irrota akkukaapeli **1** latauslaitteen kaapelista ja kytke se koneeseen.
2. Täytä puhdasvesisäiliö täyttöaukosta **2**. ( max 50° C ). Monitoiminäytössä **3** näkyy puhdasvesisäiliön täyttötaso 20%:n välein.
3. Kytke koneeseen virta avaimesta **4** ja kytke ajosuunta napista **5**.
4. Paina vihreää nappia **6**. Harjakotelo **7**, imusuulake **8** ja etulakaisuyksikkö **9** laskeutuvat alas, imumoottori käynnistyy.
5. Lähdä liikkeelle painamalla kaasupoljinta **10**. Harjamoottori käynnistyy. Säädä veden määrää tarvittaessa monitoiminäytöstä **10** säätönupilla **11**

**HUOM!** Varmista, että koneeseen on asennettu pesuharjat tai vetoalustat!!!

Harjojen asennus: Aseta harjat harjayksikön alle (+1 cm kulkusuuntaan), istu penkille ja valitse monitoiminäytön säätönupilla **11** harjojen kiinnittäminen-kuvake **12** ja paina nappia, vahvista valinta **13** painamalla säätönuppia. Odota kunnes harjat ovat kiinnittyneet **14**

**Konetta saa käyttää ainoastaan koulutettu henkilö!**

Irtolika heikentää pesutulosta, lakaise lattiaa ennen pesua!

Käytä vain matalavaahtoista konemenetelmiin soveltuvaa pesuainetta!

Tutustu huolellisesti koneen käyttöohjeisiin!



## KÄYTÖN JÄLKEINEN HUOLTO:

### Jokaisen käyttökerran jälkeen:

- Tyhjennä puhdasvesisäiliö letkusta **1**
- Tyhjennä likavesisäiliö letkusta **2** ja huuhtele likavesisäiliö **3** sisältä.
- Irrota ja puhdista karkean roskan suodatin **4** ja suodatinputki **5**. HUOM! Irrota/asenna suodatinputki MOLEMPIEN säiliöiden ollessa tyhjt!
- Tarkista ja tarvittaessa irrota ja puhdista kannen imusuodatin **6**. Puhdista kannen tiiviste **7**.
- Irrota imuletku **8** huuhtele se
- Käännä imusuulake **9** painamalla jalalla poljinta **10** kunnes kääntömekanismi vapautuu ja käännä samalla imusuulake **90°** **11** tai irrota imusuulake ja puhdista se, tarkista imukumit.
- Irrota harjat / vetoalustat valitsemalla monitoiminäytöstä säätönupilla harjojen irrotuskuvake **12** ja paina nuppia. Hyväksy valinta **13** painamalla nuppia. Puhdista ja tarkasta laikan / harjan kuluneisuus.
- Kytke kone lataukseen ja tarkasta latauslaitteen toimintavalot

### Viikoittain / tarvittaessa:

- Puhdista harjakotelo / harjakotelon roiskekumit
- Puhdista kone ulkoisesti
- Avaa ja puhdista puhdasvesisuodatin **14**
- Puhdasvesisäiliön perusteellinen tyhjennys/huolto huoltoaukosta **15**
- Tarkista imusuuttimen kumit ja tarvittaessa käännä tai vaihda ne.
- Lisää/tarkista akkuveden määrä. HUOM! Akkuveden lisäys latauksen jälkeen!

### Mikäli kone ei ime:

- imusuodattimessa **6**, imuletkussa **8** tai imusuulakkeessa **9** on tukos.
- Likaveden tyhjennysletkun **2** korkki on auki.
- Likavesisäiliön kansi on auki

**Sammuta koneesta virta ennen huoltotoimenpiteitä!**

Tutustu huolellisesti koneen käyttöohjeisiin!